

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока управления:



БУД-430М2



БУД-485М2



БУД-430S2



БУД-485S2

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:

ООО НПО "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

БУД-430М2(S2), БУД-485М2(S2)

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БУД-430М2(S2), БУД-485М2(S2)**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com, www.domofon.ru.


Блоки управления **БУД-430М2(S2), БУД-485М2(S2)** (в дальнейшем – блок управления) используются совместно с многоабонентскими блоками вызова (БВД) **VIZIT** серии **400** и серии **300** в составе многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT**.

Модели **БУД-485М2(S2)** отличаются от моделей **БУД-430М2(S2)** наличием установленного в них модуля коммутации домофона **МКД-485**. Установка модуля **МКД-485** (может приобретаться отдельно) в **БУД-430М2(S2)** превращает его в **БУД-485М2(S2)**.

Отличие моделей **M2** от **S2** заключается в том, что модели **M2** имеют встроенный трансформаторный источник питания, а модели **S2** - встроенный импульсный источник питания.

Функциональные возможности блока **БУД-430М2(S2)** аналогичны блоку управления БУД-430М(S).


Функциональные возможности блока **БУД-485М2(S2)** с установленным модулем **МКД-485** аналогичны блоку управления **БУД-485М**: голосовые сообщения, интерфейс RS-485, часы реального времени, подключение к Ethernet модулям VEM-702, VEM-702-1, VEM-701, VEM-701V, а также к GSM модулю VSM-792. Подключение к перечисленным модулям даёт возможность удалённого управления домофоном и дублирования звонков на смартфон или мобильный телефон (для VSM-792) абонента.




- | | |
|---|---|
| ① Отверстия для крепления блока управления на стену | ④ Кронштейн для крепления блока управления на DIN-рейку |
| ② Сетевой кабель | ⑤ Клеммы для подключения блока вызова и замка |
| ③ Сетевой выключатель | ⑥ Клеммы для подключения подъездной линии связи |

Рисунок 1 - Внешний вид блока управления

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Блок управления



Паспорт



Элемент питания CR2032
(для БУД-485M2, -485S2)



Вставка плавкая
T200mAL (для БУД-430M2, -485M2)
F1.6AL (для БУД-430S2, -485S2)

ФУНКЦИИ

Полный перечень функциональных возможностей приведен в Инструкции по эксплуатации блока управления.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во включённом в сеть блоке управления имеется опасное напряжение - **220 В**.

- Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока управления жидких, химически активных веществ, а также металлических предметов.
- Очистка корпуса производится при отключенном от сети ~220В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока управления
- Сетевая розетка должна быть расположена рядом с блоком управления. Сетевая вилка блока управления должна быть легко доступна.
- Отключите сетевую вилку блока управления от розетки перед выполнением монтажных, ремонтных работ и заменой вставки плавкой.
- Не применяйте самодельные вставки плавкие. Используйте вставку плавкую из комплекта поставки или аналогичную.

Запрещается:

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании;
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальное количество абонентов:

- без использования блока коммутации БК-400 **200**
- с использованием блока коммутации БК-400 **400**
- с использованием 2-х блоков коммутации БК-400 **800**

Максимальное количество индивидуальных кодов:

- без использования блока коммутации БК-400 **200**
- с использованием блока коммутации БК-400 **400**
- с использованием 2-х блоков коммутации БК-400 **800**

Максимальное количество ключей:

8000

Напряжение управления электромагнитным замком
(выход "+DL" "-DL"):

- напряжение постоянного тока, **В** **12 ± 1,2**
- ток нагрузки, **А** **0,6**
- максимальный импульсный ток (в течение 1 сек.)
в цепи замка, **А** **1,5**

Продолжительность открытого состояния замка, **с** **от 1 до 20**

Суммарное сопротивление проводников от блока управления до крайнего абонентского устройства, Ом, не, более **30**

Напряжение питания переменного тока частотой **50 Гц, В**

- БУД-430M2, БУД-485M2 **187...242**
- БУД-430S2, БУД-485S2 **160...242**

Потребляемая мощность, **Вт**, не более **30**

Габаритные размеры блока управления, **мм**, не более:

- ширина **188**
- высота **114**
- глубина **62**

Масса блока управления, **кг**, не более **1,2**

Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от **плюс 1** до **плюс 45°С**

Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°С**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.