КНОПКА “EXIT 300M” ДЛЯ ДОМОФОНА

Паспорт

Кнопка **“EXIT 300M”** с подсветкой (кнопка “ВЫХОД” для домофона, в дальнейшем - кнопка) предназначена для открывания электромагнитного замка.

Нормально-замкнутый контакт кнопки обеспечивает открывание замка в случае неисправности управляющего устройства (блок вызова, контроллер ключей и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество нажатий **“EXIT 300M”**, не менее	**300000**
Контакты: один нормально-разомкнутый и один нормально-замкнутый.	
Коммутируемый ток, **А**, не более	**1**
Рабочее напряжение, **В**, не более	**24**
Габаритные размеры, **мм**, не более	**75x47x25**
Масса, **кг**, не более	**0,1**

Кнопка предназначена для эксплуатации при температуре воздуха от **минус 10** до **плюс 50°С** и относительной влажности до **93%** при **25°С**.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кнопка, шт.	**1**
Комплект принадлежностей, шт.	**1**
Паспорт, шт.	**1**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В кнопке нет напряжений более **24 В.**

Запрещается использовать кнопку при напряжениях питания более 24 В.

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Кнопка устанавливается внутри помещения на входной двери или возле нее.

Крепление с лицевой стороны производится винтами самонарезающими 4,8x40 DIN912SW (в комплект поставки не входят).

Схемы соединений кнопки с электромагнитными замками **VIZIT** в составе домофона / видеодомофона приведены в инструкциях по эксплуатации блоков вызова, блоков управления **VIZIT**.

Назначение и цвет проводов :
Б - З - провода белого и зеленого цвета, выводы нормально-замкнутого контакта;
Ч - К - провода черного и красного цвета, выводы нормально-разомкнутого контакта;
С - провод синего цвета, вывод цепи индикации.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать кнопку с замком, не имеющим цепь перемагничивания.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные кнопки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку кнопки.

Кнопки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кнопки “EXIT 300M” требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт кнопки не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции кнопки, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности кнопки рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель: Штамп ОТК:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Год выпуска:
Россия

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

КНОПКА “EXIT 300M” ДЛЯ ДОМОФОНА

Паспорт

Кнопка **“EXIT 300M”** с подсветкой (кнопка “ВЫХОД” для домофона, в дальнейшем - кнопка) предназначена для открывания электромагнитного замка.

Нормально-замкнутый контакт кнопки обеспечивает открывание замка в случае неисправности управляющего устройства (блок вызова, контроллер ключей и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество нажатий **“EXIT 300M”**, не менее	**300000**
Контакты: один нормально-разомкнутый и один нормально-замкнутый.	
Коммутируемый ток, **А**, не более	**1**
Рабочее напряжение, **В**, не более	**24**
Габаритные размеры, **мм**, не более	**75x47x25**
Масса, **кг**, не более	**0,1**

Кнопка предназначена для эксплуатации при температуре воздуха от **минус 10** до **плюс 50°С** и относительной влажности до **93%** при **25°С**.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кнопка, шт.	**1**
Комплект принадлежностей, шт.	**1**
Паспорт, шт.	**1**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В кнопке нет напряжений более **24 В.**

Запрещается использовать кнопку при напряжениях питания более 24 В.

Кнопка **“EXIT 300M”** для домофона, в дальнейшем - кнопка) предназначена для открывания электромагнитного замка.

Схемы соединений кнопки с электромагнитными замками **VIZIT** в составе домофона / видеодомофона приведены в инструкциях по эксплуатации блоков вызова, блоков управления **VIZIT**.

Назначение и цвет проводов :
Б - З - провода белого и зеленого цвета, выводы нормально-замкнутого контакта;
Ч - К - провода черного и красного цвета, выводы нормально-разомкнутого контакта;
С - провод синего цвета, вывод цепи индикации.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать кнопку с замком, не имеющим цепь перемагничивания.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные кнопки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку кнопки.

Кнопки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кнопки “EXIT 300M” требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт кнопки не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции кнопки, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности кнопки рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель: Штамп ОТК:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Год выпуска:
Россия

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

КНОПКА “EXIT 300M” ДЛЯ ДОМОФОНА

Паспорт

Кнопка **“EXIT 300M”** с подсветкой (кнопка “ВЫХОД” для домофона, в дальнейшем - кнопка) предназначена для открывания электромагнитного замка.

Нормально-замкнутый контакт кнопки обеспечивает открывание замка в случае неисправности управляющего устройства (блок вызова, контроллер ключей и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество нажатий **“EXIT 300M”**, не менее	**300000**
Контакты: один нормально-разомкнутый и один нормально-замкнутый.	
Коммутируемый ток, **А**, не более	**1**
Рабочее напряжение, **В**, не более	**24**
Габаритные размеры, **мм**, не более	**75x47x25**
Масса, **кг**, не более	**0,1**

Кнопка предназначена для эксплуатации при температуре воздуха от **минус 10** до **плюс 50°С** и относительной влажности до **93%** при **25°С**.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кнопка, шт.	**1**
Комплект принадлежностей, шт.	**1**
Паспорт, шт.	**1**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В кнопке нет напряжений более **24 В.**

Запрещается использовать кнопку при напряжениях питания более 24 В.